

Hands-Free Mini

120-004 000 708



Technische Daten

Maße	78 x 87 x 15,5 mm
Anzeige	LED (Spannung, Erfassung, Programmierung)
Arbeitsfrequenz	125 KHz
Stromversorgung	24 V DC / 12 V DC
Stromverbrauch	
- Ruhe	50 mA
- Betrieb	50 mA
Sendeleistung	< 25 mW
Betriebstemperatur	-20°C bis +55°C
Schutzklasse	IP66

Funktionsbeschreibung

Sendeantenne, die ein Erfassungsfeld erzeugt, welches nur der Funkhandsender „Go-Free“ erkennt.

Automatische Öffnung der Tür nur für Berechtigte.


Hinweis

Erfassungsradius 1,5 m.

Connection

· Wiring diagram for the installation of an activator:

Where one activator only is to be used, the IN and OUT synch. signals must be short circuited.



· Wiring diagram for the installation of more than one activator in series (maximum 4) and avoiding interference between them. To do so, the OUT synch. signal must be connected to the IN synch. signal of the following activator.

